



FUEL INJECTION AIR INTAKE CLEANER

LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN

LCA-227

Seguro para usarse en todo tipo de motores de gasolina con sistemas de inyección de combustible (fuel injection). Ayuda a mejorar el rendimiento del combustible y prevenir fallas en el motor así como marcha irregular y arranques difíciles. Elimina gomas y barnices, así como otros residuos del sistema de entrada de aire. Limpia las válvulas de estrangulaciones, el cuerpo de aceleración y los inyectores. Lubrica y protege la mariposa reguladora y otras partes móviles del sistema.

No daña sensores de oxígeno ni convertidores catalíticos.

Úselo en cada afinación. Si es rociado accidentalmente sobre superficies pintadas o plásticas, no frote la superficie y enjuague de inmediato con abundante agua para evitar daños.

- + Limpia, protege y lubrica.
- + Remueve gomas y barnices.

MODO DE EMPLEO

1. Con el motor frío, remueva la manguera de entrada de aire del conector.
2. Inserte el tubo aplicador o popote en la abertura de la válvula. No rocíe entre el filtro de aire o en el sensor de aire. No ponga el bote en conexiones eléctricas o baterías para evitar corto circuito.
3. Arranque el motor y rocíe el producto en la válvula de admisión, mientras acciona la válvula hacia adelante y hacia atrás. Para obtener los máximos resultados de limpieza, rocíe por 10 segundos. Espere 30 segundos y repita la limpieza por otros 10 segundos hasta que se vacíe el envase o el colector este limpio. No rocíe contrastantemente. Puede ocasionar el calentamiento del convertidor catalítico.
4. Apague el motor. Conecte la manguera de entrada de aire al conector.
5. Verifique que todo esté conectado correctamente, arranque el motor por 3 minutos.



Hecho en México por:
Exel de Monterrey S.A. de C.V.
San Diego 222, Industrial Nogalar
66484, San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel: (81) 2187 - 4686
www.exeldemonterrey.com.mx