



CARB CLEANER

LIMPIADOR DE CARBURADORES

LC-233, LC-461

Fórmula diseñada para remover depósitos de carbón, gomas y barnices dentro del carburador y la cámara de combustión de todo tipo de motores de gasolina. Para mejores resultados, se recomienda utilizar un bote en cada afinación.

- + Limpia válvula PCV y obturador.
- + Remueve gomas y barnices.

MODO DE EMPLEO

Para limpieza de carburador y ahogador: remueva el filtro de aire (con el motor frío). Utilizando el tubo aplicador o popote, rocíe el exterior del carburador, así como todas las partes móviles. Permita que penetre y repita si es necesario para asegurarse de remover depósitos de grasa, mugre y tierra. Limpie el ahogador automático hasta que la mariposa se mueva libremente.

Encienda el motor en neutral o "parking" y rocíe dentro de carburador varias veces, acelere suavemente el motor para evitar que se apague. Se apaga, enciéndalo nuevamente hasta completar la limpieza. Mientras lo acelera, libere los depósitos de gomas y carbón acumulados en el carburador y cámara de combustión. Una vez terminado el proceso de limpieza, instale nuevamente el filtro de aire.

Válvula PCV: con el motor frío, desconecte la válvula y rocíe dentro de la misma. Mueva la válvula mientras rocía el limpiador. Vuelva a conectar la válvula y encienda el motor.



PRESENTACIONES

- LC-461** - Limpiador de Carburadores 285 ml
- LC-233** - Limpiador de Carburadores 415 ml

Hecho en México por:
Exel de Monterrey S.A. de C.V.
San Diego 222, Industrial Nogalar
66484, San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel: (81) 2187 - 4686
www.exeldemonterrey.com.mx